

# P&G スイッファー フロアワイパー 取替ウェットシート 〈オープンウィンドウフレッシュ 12枚〉

雑巾掛けもこれ1枚でしっかり簡単キレイに！

●独自のトラップ&ロック機能が

汚れをからめ取り、捕まえた汚れを離さない！

●新発想『スクラブ・ストリップ』（緑色テープ部分）で  
頑固な汚れもこすって拭き取れる！

髪の毛、ホコリ、ハウスダスト、  
皮脂汚れ、ペットの足跡、  
食事の食べこぼし、  
床にこびりついた汚れ、  
に最適！

〈使い方〉 本体のパイプ（柄）が緩んでいないことを確認してください。

- シートの中央部にスイッファー本体を置いて、ヘッドを包みこむように差込口（4ヶ所）に押し込んで止めてください。
- （特にこびりついた汚れに）ヘッドを裏返して、『スクラブ・ストリップ』（緑色テープ部分）でこすります。

## 使用上の注意

●本品は住宅用掃除シートです。●用途外に使わない。●シートは長時間置いておくと、乾燥して洗浄能力がなくなるので、1度容器から出したらすぐに使う。●スイッファー フロアワイパーにつけたまま、長時間直接床の上に置いたままにしない。床が変色することがある。●子供の手の届く所、火気の近く、日のあたる所および高温になる所に置かない。●畳、水がしみこむ家具・壁紙には、使用しない。●砂粒や硬いごみが付着したシート面でふくと床を傷つける恐れがある。●『スクラブ・ストリップ』（緑色テープ部分）で床を強くこすると、床を傷つける恐れがある。●使用後は手をよく水で洗う。●荒れ性の方は長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用する。●乾燥を避けるため、シート取り出し後は、すぐにフタをしめる。

## 応急処置

●目に入ったときはこすらずにすぐ水でよく洗い流す。●万一飲み込んだときは吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。●異常が現れたときは商品を持参し医師に相談する。●皮付についたときは、すぐ水で洗い流す。

※容器の中フタを開封するとき、液体がこぼれる可能性があるので注意する。

※開封後は、上下逆さまや横向きで保管しない。**必ず平らにして保管する**（容器内の液体がしみ出る可能性を避けるため）。